Instrukcja bezpieczeństwa i użytkowania

Dmuchawa akumulatorowa Parkside PAUKGB A1 12 V 3w1 – dmuchawa, odkurzacz i pompka

Marka: Parkside
Model: PAUKGB A1
Oznaczenie: HG13264
EAN: 4054599458007
Rodzaj urządzenia: Akumulatorowa dmuchawa uniwersalna 3w1
Zasilanie: Wbudowany akumulator litowo-jonowy 12 V / 2,0 Ah
Ładowanie: USB-C

---

1. Przeznaczenie produktu

Dmuchawa akumulatorowa Parkside PAUKGB A1 to wielofunkcyjne urządzenie przeznaczone do użytku domowego, warsztatowego i rekreacyjnego.

Urządzenie posiada trzy podstawowe funkcje:

Dmuchawa:

- Usuwanie kurzu i drobnych zanieczyszczeń.
- Czyszczenie klawiatur, biurek i trudno dostępnych miejsc.
- Wydmuchiwanie lekkiego pyłu z powierzchni roboczych.
- Czyszczenie wybranych elementów wyposażenia samochodu.

Odkurzacz:

- Zbieranie drobnych, suchych zanieczyszczeń.
- Odkurzanie powierzchni mebli i tapicerki.
- Czyszczenie wnętrza samochodu.
- Usuwanie okruchów i kurzu.

Pompka elektryczna:

- Pompowanie niewielkich akcesoriów dmuchanych.
- Napełnianie powietrzem kompatybilnych materacy i poduszek.
- Pompowanie przedmiotów wyposażonych w odpowiednie zawory.

Urządzenie nie jest przeznaczone do pompowania opon samochodowych, rowerowych ani innych przedmiotów wymagających wysokiego ciśnienia.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie sprzętu lub pożar.

1. Przed pierwszym użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Urządzenie nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
3. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
4. Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Nie kierować silnego strumienia powietrza w stronę twarzy, oczu ani uszu.
6. Nie kierować dyszy w stronę ludzi i zwierząt.
7. Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do otworów wlotowych i wylotowych.
8. Nie blokować otworów wentylacyjnych.
9. Nie używać urządzenia z uszkodzoną obudową, akumulatorem lub przewodem ładowania.
10. Nie stosować nadmiernej siły podczas montażu końcówek.
11. Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy i gazów.
12. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
13. Nie wykonywać samodzielnych przeróbek konstrukcyjnych.
14. Przed wymianą akcesoriów wyłączyć urządzenie i poczekać na zatrzymanie wirnika.
15. Przechowywać urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu.

3. Bezpieczeństwo podczas korzystania z dmuchawy

Silny strumień powietrza może powodować przemieszczanie drobnych przedmiotów i unoszenie pyłu.

Podczas pracy należy:

- Stosować okulary ochronne, jeżeli istnieje ryzyko unoszenia pyłu.
- Nie kierować strumienia powietrza na osoby ani zwierzęta.
- Nie wydmuchiwać substancji niebezpiecznych dla zdrowia.
- Nie używać urządzenia do rozpraszania chemikaliów.
- Nie kierować strumienia powietrza na otwarty ogień.
- Nie używać dmuchawy do rozdmuchiwania gorącego popiołu.
- Nie wydmuchiwać pyłów palnych lub wybuchowych.
- Unikać kierowania powietrza bezpośrednio na delikatne elementy elektroniczne z bardzo małej odległości.

Uwaga: Podczas czyszczenia elektroniki należy wyłączyć i odłączyć czyszczony sprzęt od zasilania. Nie kierować silnego strumienia powietrza bezpośrednio na niezabezpieczone wentylatory, delikatne złącza i komponenty.

4. Bezpieczeństwo podczas odkurzania

Urządzenie może być wykorzystywane do zbierania niewielkich ilości suchych zanieczyszczeń.

Nie wolno zasysać:

- Wody ani innych cieczy.

- Gorącego popiołu.
- Żarzących się materiałów.
- Niedopałków papierosów.
- Substancji łatwopalnych.
- Benzyny i rozpuszczalników.
- Pyłów niebezpiecznych dla zdrowia, np. azbestu.
- Ostrych elementów mogących uszkodzić pojemnik lub filtr.
- Dużych przedmiotów mogących zablokować przewód powietrzny.

Przed uruchomieniem funkcji odkurzacza należy upewnić się, że pojemnik na kurz i filtr zostały prawidłowo zamontowane.

Nie używać funkcji odkurzania bez wymaganego filtra.

W przypadku spadku siły ssania należy wyłączyć urządzenie i sprawdzić drożność końcówki oraz stan filtra.

5. Bezpieczeństwo podczas pompowania

Funkcja pompowania przeznaczona jest do napełniania powietrzem kompatybilnych akcesoriów dmuchanych.

Podczas użytkowania należy:

1. Dobrać odpowiednią końcówkę do zaworu.
2. Sprawdzić stan pompowanego przedmiotu.
3. Upewnić się, że końcówka została prawidłowo zamontowana.
4. Uruchomić urządzenie i kontrolować napełnianie powietrzem.
5. Nie przekraczać dopuszczalnego ciśnienia określonego przez producenta pompowanego przedmiotu.
6. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pompowania.
7. Po zakończeniu pompowania wyłączyć urządzenie i odłączyć końcówkę.

OSTRZEŻENIE! Urządzenie nie posiada funkcji kompresora wysokociśnieniowego.

Nie wykorzystywać go do pompowania opon, zbiorników ciśnieniowych ani innych przedmiotów wymagających kontrolowanego wysokiego ciśnienia.

6. Bezpieczeństwo akumulatora litowo-jonowego

Urządzenie wyposażone jest we wbudowany akumulator litowo-jonowy.

Nieprawidłowe obchodzenie się z akumulatorem może prowadzić do przegrzania, pożaru lub uszkodzenia urządzenia.

Zasady bezpieczeństwa:

1. Nie rozbierać obudowy akumulatora.
2. Nie zwierać styków elektrycznych.

3. Nie wystawiać urządzenia na działanie ognia ani wysokich temperatur.
4. Nie pozostawiać urządzenia w nagrzanym samochodzie.
5. Chronić akumulator przed silnymi uderzeniami.
6. Nie używać urządzenia, jeśli akumulator jest spuchnięty lub uszkodzony.
7. Nie używać urządzenia w przypadku wycieku elektrolitu.
8. Nie wrzucać urządzenia ani akumulatora do ognia.
9. Nie próbować samodzielnie wymieniać wbudowanego akumulatora, jeśli producent nie przewidział takiej możliwości.
10. Przechowywać urządzenie zgodnie z zaleceniami dotyczącymi temperatury zawartymi w oryginalnej instrukcji.

Niebezpieczeństwo pożaru: W przypadku nadmiernego nagrzewania, dymienia lub nietypowego zapachu należy natychmiast przerwać użytkowanie. Jeżeli jest to bezpieczne, odłączyć urządzenie od ładowania i odsunąć od materiałów łatwopalnych.

7. Bezpieczne ładowanie przez USB-C

Podczas ładowania należy:

- Korzystać z odpowiedniego źródła zasilania USB, zgodnego z wymaganiami producenta.
- Stosować nieuszkodzony przewód USB-C.
- Ładować urządzenie w suchym pomieszczeniu.
- Chronić port ładowania przed wodą i wilgocią.
- Nie ładować urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Zapewnić odpowiednią wentylację.
- Nie przykrywać urządzenia podczas ładowania.
- Nie ładować urządzenia z uszkodzonym portem USB-C.
- Nie pozostawiać urządzenia podczas ładowania bez nadzoru przez długi czas.

Nie wolno podłączać urządzenia do ładowarki o parametrach niezgodnych z wymaganiami producenta.

Uwaga: Przed czyszczeniem, wymianą końcówek i konserwacją należy odłączyć przewód ładowania.

8. Przygotowanie do pracy

Przed uruchomieniem należy:

1. Sprawdzić stan techniczny obudowy.
2. Upewnić się, że otwory wentylacyjne są drożne.
3. Sprawdzić poziom naładowania akumulatora.
4. Dobrać odpowiednią końcówkę do wykonywanej czynności.
5. Zamontować akcesorium zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Sprawdzić prawidłowe osadzenie końcówki.
7. W przypadku odkurzania zamontować pojemnik i filtr.
8. Upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się luźne elementy mogące zostać wciągnięte do urządzenia.

9. Rozpocząć pracę na odpowiednio dobranym poziomie prędkości.

Nie uruchamiać urządzenia z nieprawidłowo zamocowanymi akcesoriami.

9. Bezpieczna obsługa urządzenia

Dmuchawa Parkside PAUKGB A1 posiada trzy poziomy prędkości.

Poziom 1 – delikatna praca

Przeznaczony do lżejszych zadań, w których wymagany jest łagodniejszy strumień powietrza.

Poziom 2 – standardowa praca

Przeznaczony do typowych czynności związanych z czyszczeniem i usuwaniem kurzu.

Poziom 3 – maksymalna wydajność

Przeznaczony do zadań wymagających silniejszego strumienia powietrza.

Prędkość należy dostosować do rodzaju materiału i wykonywanej pracy.

Nie stosować maksymalnej mocy bezpośrednio przy delikatnych elementach, które mogą ulec uszkodzeniu.

10. Bezpieczeństwo podczas czyszczenia komputerów i elektroniki

Podczas usuwania kurzu z urządzeń elektronicznych należy zachować szczególną ostrożność.

1. Wyłączyć czyszczone urządzenie.
2. Odłączyć je od zasilania.
3. W przypadku komputera poczekać na zatrzymanie wentylatorów.
4. Zabezpieczyć wentylatory przed obracaniem się pod wpływem strumienia powietrza.
5. Nie kierować dyszy bezpośrednio na delikatne elementy z minimalnej odległości.
6. Stosować umiarkowany strumień powietrza.
7. Unikać kontaktu końcówki z płytkami elektronicznymi.
8. Nie używać urządzenia do usuwania cieczy z elektroniki.
9. Uwzględnić ryzyko wyładowań elektrostatycznych, ponieważ urządzenie nie jest deklarowane jako sprzęt ESD-safe.

Ważne: Nie należy czyścić podzespołów elektronicznych w sposób powodujący ich mechaniczne uszkodzenie lub nadmierne obracanie się wentylatorów.

11. Bezpieczeństwo podczas czyszczenia samochodu

W przypadku używania urządzenia we wnętrzu samochodu:

- Wyłączyć silnik pojazdu.
- Nie czyścić urządzeń elektrycznych będących pod napięciem.
- Nie zasysać paliwa ani innych cieczy.
- Nie kierować strumienia powietrza na oczy.
- Nie wkładać końcówek do mechanizmów foteli i innych ruchomych elementów.
- Nie uszkadzać delikatnych powierzchni tapicerki.
- Zachować ostrożność podczas czyszczenia w pobliżu poduszek powietrznych i elementów instalacji elektrycznej.
- Nie używać urządzenia do czyszczenia gorących elementów silnika.

12. Czyszczenie i konserwacja

Przed rozpoczęciem konserwacji należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód ładowania.

Czyszczenie obudowy:

1. Przetrzeć obudowę miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
2. Nie stosować agresywnych środków chemicznych.
3. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
4. Nie kierować strumienia wody na obudowę.
5. Regularnie usuwać zabrudzenia z otworów wentylacyjnych.

Czyszczenie pojemnika na kurz:

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Odłączyć pojemnik zgodnie z konstrukcją urządzenia.
3. Usunąć zebrane zanieczyszczenia.
4. Oczyścić filtr zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Przed ponownym zamontowaniem upewnić się, że wszystkie elementy są suche.
6. Zamontować pojemnik i sprawdzić jego prawidłowe osadzenie.

Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym filtrem.

13. Przechowywanie i transport

- Przechowywać urządzenie w suchym, czystym pomieszczeniu.
- Chronić przed nadmierną wilgocią.
- Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur.
- Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie dopuszczać do przypadkowego uruchomienia.
- Nie pozostawiać urządzenia w samochodzie narażonym na silne nagrzewanie.
- Chronić akumulator przed uderzeniami.
- Przechowywać akcesoria w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
- Podczas dłuższego nieużywania kontrolować stan naładowania akumulatora zgodnie z zaleceniami producenta.

14. Możliwe problemy i sposoby postępowania

Urządzenie nie uruchamia się:

- Sprawdzić poziom naładowania akumulatora.
- Skontrolować stan przycisku uruchamiania.
- W przypadku podejrzenia uszkodzenia przerwać użytkowanie.

Słaby strumień powietrza:

- Sprawdzić poziom naładowania.
- Skontrolować drożność dyszy.
- Usunąć zanieczyszczenia z otworów wlotowych.

Słaba siła ssania:

- Sprawdzić stan filtra.
- Opróżnić pojemnik na kurz.
- Skontrolować drożność końcówek.

Nadmierne nagrzewanie urządzenia:

- Natychmiast przerwać pracę.
- Wyłączyć urządzenie.
- Pozostawić je do ostygnięcia.
- Sprawdzić drożność otworów wentylacyjnych.

Problemy z ładowaniem:

- Sprawdzić stan przewodu USB-C.
- Skontrolować źródło zasilania.
- Upewnić się, że port ładowania jest czysty i suchy.
- Nie podejmować samodzielnej naprawy akumulatora.

15. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

W przypadku nietypowego hałasu, dymu, przegrzewania lub uszkodzenia urządzenia:

1. Natychmiast wyłączyć urządzenie.
2. Odłączyć przewód USB-C, jeżeli jest podłączony i można to zrobić bezpiecznie.
3. Nie podejmować prób ponownego uruchomienia.
4. Nie otwierać obudowy akumulatora.
5. Zabezpieczyć miejsce zdarzenia.
6. W przypadku pożaru lub zagrożenia zdrowia wezwać odpowiednie służby.

Numer alarmowy: 112

W przypadku kontaktu z elektrolitem uszkodzonego akumulatora należy unikać dalszego kontaktu, przemyć skażoną skórę dużą ilością wody i zasięgnąć pomocy medycznej. W przypadku kontaktu z oczami niezwłocznie uzyskać pomoc medyczną.

16. Utylizacja produktu i akumulatora

Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy i nie może być wyrzucane razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi.

Zużyte urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Nie wolno:

- Wrzucać akumulatora do ognia.
- Uszkadzać mechanicznie ogniw.
- Wyrzucać urządzenia do zwykłego kosza na odpady zmieszane.
- Samodzielnie rozbierać wbudowanego akumulatora bez odpowiednich kwalifikacji.

Opakowanie należy segregować zgodnie z oznaczeniami materiałowymi.

17. Dane identyfikacyjne produktu

- **Marka:** Parkside
- **Model:** PAUKGB A1
- **Oznaczenie:** HG13264
- **EAN:** 4054599458007
- **Rodzaj:** Akumulatorowa dmuchawa uniwersalna 3w1
- **Funkcje:** Dmuchawa, odkurzacz, pompka
- **Zasilanie:** Akumulator litowo-jonowy
- **Napięcie akumulatora:** 12 V
- **Pojemność akumulatora:** 2,0 Ah
- **Ładowanie:** USB-C
- **Regulacja prędkości:** 3 poziomy
- **Maksymalna prędkość strumienia powietrza:** 95 m/s

18. Najważniejsze ostrzeżenia

PAMIĘTAJ:

- Nie kieruj strumienia powietrza w oczy ani twarz.
- Nie zasysaj wody ani innych cieczy.
- Nie używaj urządzenia do zbierania gorącego popiołu.
- Nie zasysaj substancji łatwopalnych ani niebezpiecznych pyłów.
- Nie wkładaj palców do otworów urządzenia.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych.
- Nie używaj uszkodzonego akumulatora.
- Nie ładuj urządzenia w wilgotnym środowisku.
- Nie pozostawiaj urządzenia w pobliżu ognia lub źródeł wysokiej temperatury.
- Nie używaj urządzenia bez wymaganego filtra podczas odkurzania.
- Przed wymianą końcówek zawsze wyłącz urządzenie.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci.