Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt: zabawkowe AGD z akcesoriami
Zalecany wiek: 3+
Zasilanie: 3 × bateria AA 1,5 V

Ostrzeżenia

- Produkt przeznaczony jest dla dzieci od 3 roku życia.
- Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesięcy ze względu na obecność małych elementów, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Produkt należy użytkować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed przekazaniem zabawki dziecku należy usunąć wszystkie elementy opakowania, folie, opaski oraz zabezpieczenia transportowe.
- Produkt jest zabawką. Nie jest prawdziwym piekarnikiem ani urządzeniem kuchennym.
- Nie należy używać go do przygotowywania ani podgrzewania prawdziwej żywności.
- Nie wkładać do wnętrza piekarnika gorących przedmiotów, naczyń ani płynów.
- Nie ustawiać zabawki w pobliżu prawdziwego piekarnika, kuchenki, grzejnika, otwartego ognia ani innych źródeł wysokiej temperatury.
- Nie wkładać elementów zestawu do ust, nosa ani uszu.

Bezpieczne użytkowanie

- Zabawkę należy ustawiać na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie ustawiać produktu na krawędzi stołu lub blatu.
- Otwierane drzwiczki należy obsługiwać ostrożnie, aby uniknąć przycięcia palców.
- Nie opierać się, nie siadać ani nie stawać na zabawce.
- Nie stosować nadmiernej siły podczas naciskania przycisków, obracania pokręteł lub otwierania drzwiczek.
- Nie demontować obudowy ani mechanizmów zabawki.
- Nie zasłaniać ani nie blokować ruchomych elementów.
- Akcesoria takie jak garnek, patelnia, sztućce, kubeczki i imitacje produktów spożywczych służą wyłącznie do zabawy.
- Nie używać akcesoriów do uderzania innych osób.

Bezpieczeństwo baterii

- Wymiana baterii powinna być wykonywana wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Należy stosować 3 baterie AA 1,5 V.
- Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczoną polaryzacją (+/-).
- Nie mieszać baterii nowych ze zużytymi.
- Nie mieszać różnych typów baterii.
- Nie ładować baterii jednorazowych.
- Nie zwierać styków komory baterii.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z zabawki.
- Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć z niej baterie.
- Nie wrzucać baterii do ognia, nie rozbierać ich ani nie narażać na wysoką temperaturę.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- W przypadku wycieku elektrolitu unikać kontaktu ze skórą i oczami. W razie kontaktu przemyć miejsce dużą ilością wody.

Kontrola stanu produktu

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan zabawki i wszystkich akcesoriów.
- Nie używać produktu, jeżeli obudowa jest pęknięta, drzwiczki są uszkodzone, pojawiły się ostre krawędzie lub poluzowane elementy.
- Nie używać zabawki, jeżeli komora baterii lub jej zamknięcie są uszkodzone.
- W przypadku uszkodzenia należy natychmiast przerwać użytkowanie i usunąć produkt z zasięgu dziecka.
- Nie dokonywać prowizorycznych napraw przy użyciu drutu, zszywek, gwoździ ani innych ostrych elementów.

Czyszczenie

- Przed czyszczeniem wyłączyć zabawkę i wyjąć baterie.
- Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie zanurzać zabawki w wodzie ani innych cieczach.
- Nie myć produktu w zmywarce.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, silnych detergentów ani środków ściernych.
- Przed ponownym włożeniem baterii produkt powinien być całkowicie suchy.

Przechowywanie

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Chronić przed wilgocią, wysoką temperaturą i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Małe elementy zestawu przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 3 roku życia.
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

Utylizacja

Zużytych baterii oraz elementów elektronicznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ważne

Produkt jest zabawką przeznaczoną wyłącznie do użytku domowego. W przypadku zauważenia uszkodzenia, nieprawidłowego działania, poluzowanych części lub ostrych krawędzi należy natychmiast zaprzestać użytkowania.

Zachować instrukcję oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa do wykorzystania w przyszłości.