Instrukcja bezpieczeństwa – szczoteczki elektryczne i soniczne do zębów

Przed rozpoczęciem użytkowania szczoteczki należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi producenta oraz poniższymi zasadami bezpieczeństwa. Dokument należy zachować na przyszłość.

1. Przeznaczenie produktu

Szczoteczka elektryczna lub soniczna przeznaczona jest wyłącznie do higieny jamy ustnej, w szczególności do czyszczenia zębów, dziąseł i języka zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie należy używać urządzenia do innych celów.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Używaj szczoteczki zgodnie z jej przeznaczeniem i instrukcją producenta.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie oraz końcówka szczoteczki nie są uszkodzone.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jego obudowa, przewód, ładowarka, stacja ładująca lub inne elementy są uszkodzone.
- Nie używaj pękniętej, zdeformowanej lub nadmiernie zużytej końcówki szczoteczki.
- Nie naciskaj szczoteczki zbyt mocno na zęby i dziąsła. Nadmierny nacisk może powodować podrażnienia.
- Nie gryź ani nie żuj końcówki szczoteczki.
- Nie wkładaj urządzenia ani jego elementów do otworów ciała innych niż jama ustna zgodnie z przeznaczeniem produktu.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek ani napraw urządzenia.

3. Bezpieczeństwo podczas ładowania

- Do ładowania używaj wyłącznie ładowarki, przewodu lub stacji ładującej zgodnej z wymaganiami producenta.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, wtyczek ani ładowarek.
- Nie dotykaj elementów podłączonych do sieci elektrycznej mokrymi rękami.
- Ładowarkę należy podłączać wyłącznie do sprawnego gniazda elektrycznego o parametrach zgodnych z oznaczeniem urządzenia.
- Nie umieszczaj przewodu ani ładowarki w wodzie lub innych cieczach.
- Nie używaj ładowarki w miejscu, w którym może wpaść do wanny, umywalki lub innego zbiornika z wodą.
- Jeżeli ładowarka wpadnie do wody, nie wyciągaj jej ręką przed odłączeniem zasilania.
- Nie przykrywaj ładowarki podczas pracy.
- Odłącz ładowarkę od sieci przed czyszczeniem lub w przypadku dłuższego nieużywania urządzenia.

4. Kontakt z wodą

Rączka wielu szczoteczek elektrycznych i sonicznych jest przystosowana do użytkowania w warunkach podwyższonej wilgotności, jednak stopień wodoodporności może różnić się w zależności od modelu.

- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, jeżeli producent wyraźnie nie dopuszcza takiego użytkowania.
- Po użyciu opłucz końcówkę szczoteczki i usuń pozostałości pasty.
- Przed podłączeniem urządzenia do ładowania upewnij się, że elementy wymagające zachowania suchości są suche.

5. Dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Produkt nie jest zabawką.
- Dzieci powinny korzystać ze szczoteczki wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta i pod odpowiednim nadzorem osoby dorosłej.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się ładowarką, przewodem ani innymi elementami urządzenia.
- Małe elementy i wymienne końcówki należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci ze względu na ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci powinny odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

6. Zdrowie jamy ustnej

W przypadku występowania chorób dziąseł, nadwrażliwości, niedawno przeprowadzonych zabiegów stomatologicznych, implantów lub innych problemów jamy ustnej przed rozpoczęciem używania szczoteczki elektrycznej lub sonicznej należy w razie wątpliwości skonsultować się ze stomatologiem.

W przypadku wystąpienia bólu, silnego krwawienia, obrzęku lub utrzymującego się podrażnienia należy przerwać użytkowanie i skonsultować się ze specjalistą.

Niewielkie krwawienie dziąseł może wystąpić przy zmianie rodzaju szczoteczki, jednak jeżeli utrzymuje się przez dłuższy czas, wymaga konsultacji stomatologicznej.

7. Końcówki szczoteczki

- Stosuj wyłącznie końcówki kompatybilne z danym modelem urządzenia.
- Końcówkę należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta, zazwyczaj również wtedy, gdy włosie jest wyraźnie zużyte lub zdeformowane.
- Po chorobie lub infekcji jamy ustnej zaleca się wymianę końcówki.
- Ze względów higienicznych jedna końcówka powinna być użytkowana przez jedną osobę.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem elementów elektrycznych odłącz urządzenie od źródła zasilania.

- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie czyść urządzenia benzyną, alkoholem technicznym ani środkami łatwopalnymi.
- Końcówkę po użyciu dokładnie wypłucz i pozostaw do wyschnięcia.
- Rączkę urządzenia należy czyścić zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie wkładaj urządzenia ani ładowarki do zmywarki, chyba że producent wyraźnie dopuszcza taką możliwość.

9. Akumulator

Jeżeli urządzenie posiada wbudowany akumulator:

- nie przebijaj, nie zgniataj i nie rozbieraj akumulatora;
- nie wrzucaj urządzenia do ognia;
- nie wystawiaj go na działanie bardzo wysokiej temperatury;
- nie używaj urządzenia, jeśli akumulator jest spuchnięty, przegrzewa się, przecieka lub wydziela nietypowy zapach;
- uszkodzonego akumulatora nie należy samodzielnie wymieniać, jeśli konstrukcja urządzenia nie przewiduje takiej możliwości.

10. Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu.
- Nie pozostawiaj go w pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednim nasłonecznieniu.
- Nie przechowuj urządzenia w temperaturach wykraczających poza zakres wskazany przez producenta.
- Przewód zasilający przechowuj w sposób zapobiegający jego zaginaniu, zgniataniu i przecięciu.

11. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

Natychmiast przerwij korzystanie ze szczoteczki, jeśli:

- urządzenie zostało mechanicznie uszkodzone,
- urządzenie nie działa prawidłowo,
- występuje nadmierne nagrzewanie,
- pojawia się nietypowy zapach lub dźwięk,
- akumulator jest uszkodzony lub zdeformowany,
- przewód, ładowarka lub stacja ładująca są uszkodzone.

Nie próbuj samodzielnie otwierać lub naprawiać urządzenia.

12. Utylizacja

Zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi.

Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

Ważne

Niniejsza instrukcja ma charakter ogólny. W przypadku rozbieżności pomiędzy jej treścią a instrukcją producenta danego modelu należy stosować wymagania i ostrzeżenia określone przez producenta urządzenia.