Instrukcja bezpieczeństwa – Czołg RC 1:24 z bombami wodnymi

Produkt przeznaczony dla dzieci od 8 roku życia. Zalecane użytkowanie pod nadzorem osoby dorosłej. Pojazd posiada funkcję wystrzeliwania bomb wodnych, dlatego nie wolno celować ani strzelać w twarz, oczy, ludzi, zwierzęta, urządzenia elektryczne ani przedmioty podatne na uszkodzenie. PC Selekt

Bomby wodne należy przygotowywać i stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie wkładać ich do ust, nosa ani uszu. Małe elementy oraz nieużyte bomby wodne przechowywać poza zasięgiem młodszych dzieci. Po zabawie należy usunąć pozostałości zużytych bomb wodnych, aby ograniczyć ryzyko połknięcia lub poślizgnięcia się.

Nie używać pojazdu na ulicy, schodach, w pobliżu zbiorników wodnych ani innych miejsc stwarzających zagrożenie. Nie wkładać palców, włosów ani innych przedmiotów w obracające się koła i elementy ruchome. Przed każdym użyciem sprawdzić stan pojazdu, pilota oraz akumulatora.

Pojazd wyposażony jest w akumulator i kabel USB do ładowania. Ładowanie powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej, na suchej i niepalnej powierzchni. Nie pozostawiać ładującego się akumulatora bez nadzoru. Nie zwierać styków, nie rozmontowywać, nie przebijać, nie zgniatać, nie przegrzewać ani nie wrzucać akumulatora do ognia. W przypadku przegrzania, odkształcenia, wycieku lub uszkodzenia natychmiast przerwać użytkowanie. PC Selekt

Chronić elementy elektroniczne, pilot i złącze ładowania przed wodą i wilgocią. Po zakończeniu zabawy wyłączyć pojazd i pilot oraz przechowywać produkt w suchym miejscu. Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony lub działa nieprawidłowo.