Instrukcja bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony do zabawy w piłkę nożną przez dzieci, zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zalecany nadzór osoby dorosłej podczas montażu i użytkowania.
- Przed rozpoczęciem zabawy sprawdzić, czy wszystkie elementy bramki są prawidłowo połączone i stabilne.
- Nie używać bramki, jeśli elementy konstrukcyjne, łączniki lub siatka są uszkodzone.
- Bramkę ustawiać na równej i stabilnej powierzchni, z dala od ulicy, schodów, szyb, ostrych przedmiotów oraz innych zagrożeń.
- Nie wspinać się na bramkę, nie siadać na niej i nie wieszać się na poprzeczce ani siatce.
- Nie używać bramki jako elementu do ćwiczeń gimnastycznych.
- Zachować bezpieczną odległość od innych osób podczas kopania piłki.
- Piłki nie należy kierować w twarz ani w głowę innych osób.
- Małe elementy montażowe przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Pompkę i igłę do pompowania należy używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Igłę przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- Nie pompować piłki ponad zalecany poziom.
- Po zakończeniu zabawy zestaw przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Produkt nie jest sprzętem profesjonalnym ani ochronnym.
- Opakowanie oraz folie usunąć przed przekazaniem produktu dziecku.