INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Produkt: Grająca karuzela do łóżeczka z pałąkiem i zabawkami dla dzieci

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa oraz zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

Zasady bezpiecznego użytkowania:

1. Produkt należy montować i obsługiwać wyłącznie przez osobę dorosłą.
2. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy karuzela, pałąk, elementy mocujące oraz zawieszone zabawki nie są uszkodzone, poluzowane lub pęknięte.
3. Karuzelę należy zamocować stabilnie do odpowiedniego elementu łóżeczka zgodnie z konstrukcją produktu. Nie używać, jeśli mocowanie jest niestabilne.
4. Nie należy pozwalać dziecku na ciągnięcie pałąka, mechanizmu karuzeli ani elementów mocujących.
5. Produkt powinien znajdować się poza bezpośrednim zasięgiem dziecka, jeżeli istnieje ryzyko chwycenia, pociągnięcia lub owinięcia się elementów wokół szyi.
6. Gdy dziecko zaczyna samodzielnie podnosić się na rękach i kolanach, siadać lub sięgać do karuzeli, produkt należy zdemontować z łóżeczka.
7. Nie należy dodawać do karuzeli sznurków, tasiemek, linek ani innych elementów, które mogą stwarzać ryzyko uduszenia lub zaplątania.
8. Nie używać produktu, jeśli jakikolwiek element jest pęknięty, oderwany, zdeformowany lub wykazuje nadmierne zużycie.
9. Nie dokonywać samodzielnych przeróbek mechanizmu ani konstrukcji produktu.
10. Produkt nie jest przeznaczony do podnoszenia, podpierania ani przytrzymywania dziecka.
11. Nie umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, grzejników ani innych urządzeń mogących powodować przegrzanie.
12. Produkt należy utrzymywać w czystości zgodnie z zaleceniami dotyczącymi materiałów, z których został wykonany.

Jeżeli produkt jest zasilany bateriami:

- Wymiany baterii może dokonywać wyłącznie osoba dorosła.
- Należy stosować wyłącznie baterie zgodne ze specyfikacją produktu.
- Nie mieszać nowych i zużytych baterii ani baterii różnych typów.
- Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniem biegunowości.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z urządzenia.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Baterii jednorazowych nie należy ładować.
- W przypadku dłuższego nieużywania produktu zaleca się wyjąć baterie.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

OSTRZEŻENIE:
Produkt należy użytkować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Regularnie kontrolować prawidłowość mocowania karuzeli. W przypadku uszkodzenia lub poluzowania któregokolwiek elementu należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu.