Instrukcja bezpieczeństwa – Cymbergaj Piłka Latająca Dysk Krążek Dyskopiłka Nożna LED, od 3 lat

Produkt jest zabawką przeznaczoną do zabawy na gładkich, płaskich powierzchniach. Unoszący się nad podłożem krążek może być odbijany stopą podobnie jak piłka. Produkt posiada efekty świetlne LED.

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Produkt przeznaczony jest dla dzieci od 3. roku życia.
- Zabawa powinna odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie elementy opakowania, folie, opaski i zabezpieczenia transportowe.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy obudowa krążka nie jest pęknięta, zdeformowana lub uszkodzona.
- Nie używaj produktu, jeśli jego obudowa, osłona wentylatora, komora baterii lub inne elementy są uszkodzone.
- Produkt należy używać wyłącznie na równej, suchej i gładkiej powierzchni, np. podłodze.
- Nie używaj zabawki na schodach, przy krawędziach, w pobliżu ulicy, zbiorników wodnych ani innych niebezpiecznych miejsc.
- Przed rozpoczęciem zabawy usuń z otoczenia kruche przedmioty, ostre elementy, przewody i inne przeszkody.
- Nie celuj krążkiem w twarz, głowę ani inne osoby lub zwierzęta.
- Nie kop produktu z nadmierną siłą. Jest to zabawka, a nie tradycyjna piłka nożna.
- Nie siadaj, nie stawaj i nie skacz na krążku.
- Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów w otwory wentylacyjne.
- Nie blokuj pracującego wentylatora.
- Nie używaj produktu na mokrej powierzchni ani nie zanurzaj go w wodzie.
- Nie wystawiaj zabawki na działanie ognia, wysokiej temperatury ani silnego nasłonecznienia.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej zalecanego wieku.

Bezpieczeństwo baterii

Jeżeli produkt jest zasilany bateriami:

- Baterie powinny być instalowane i wymieniane przez osobę dorosłą.
- Stosuj wyłącznie baterie typu i napięcia wskazanego przez producenta zabawki.
- Zachowaj prawidłową polaryzację „+” i „–”.
- Nie mieszaj nowych i używanych baterii.
- Nie mieszaj baterii różnych typów ani producentów.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z zabawki.
- W przypadku dłuższego nieużywania produktu wyjmij baterie.
- Nie zwieraj styków w komorze baterii.
- W przypadku wycieku baterii unikaj kontaktu elektrolitu ze skórą i oczami.

Podczas zabawy

Należy zachować bezpieczny odstęp pomiędzy uczestnikami. Krążek może poruszać się szybko i zmieniać kierunek po odbiciu od przeszkody. Dziecko nie powinno biegać za zabawką w sposób stwarzający ryzyko zderzenia, upadku lub uderzenia w meble.

Czyszczenie i przechowywanie

Zabawkę czyść miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie stosuj rozpuszczalników ani agresywnych środków chemicznych. Nie zanurzaj produktu w wodzie. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Ostrzeżenie

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Produkt należy użytkować pod nadzorem osoby dorosłej. Zabawka zawiera elementy elektryczne – chronić przed wodą i wilgocią.