Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania akumulatora do drukarki

Produkt: Akumulator / bateria do drukarki HP OfficeJet
Model akumulatora: CZ993-60017
Pojemność: 1050 mAh
Energia: 12 Wh

1. Przeznaczenie produktu

Akumulator jest przeznaczony do zasilania kompatybilnych mobilnych drukarek HP OfficeJet, w szczególności modeli z serii OfficeJet 200 oraz OfficeJet 250. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi drukarki.

2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa

- Przed montażem akumulatora upewnij się, że jest on zgodny z modelem urządzenia.
- Nie używaj akumulatora w urządzeniach, do których nie jest przeznaczony.
- Nie demontuj, nie rozcinaj, nie przebijaj ani nie modyfikuj obudowy akumulatora.
- Nie zwieraj styków akumulatora metalowymi przedmiotami.
- Chroń akumulator przed uderzeniami, upadkami i silnym naciskiem.
- Nie używaj produktu, jeśli jego obudowa jest pęknięta, zdeformowana, spuchnięta lub w inny sposób uszkodzona.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody, wilgoci ani innych cieczy.
- Nie dotykaj styków akumulatora mokrymi rękami.

3. Ładowanie

- Akumulator należy ładować wyłącznie w kompatybilnej drukarce lub za pomocą urządzenia do tego przeznaczonego.
- Nie stosuj przypadkowych, uszkodzonych ani niezgodnych ładowarek lub zasilaczy.
- Podczas ładowania zapewnij urządzeniu odpowiednią wentylację.
- Nie przykrywaj drukarki ani akumulatora podczas ładowania.
- Nie pozostawiaj uszkodzonego akumulatora podłączonego do ładowania.
- Jeżeli podczas ładowania akumulator nadmiernie się nagrzewa, wydziela zapach, dym lub ulega deformacji, natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od zasilania, jeżeli można to zrobić bezpiecznie.

4. Ryzyko pożaru i wysokiej temperatury

- Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
- Nie ogrzewaj produktu i nie przechowuj go w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie pozostawiaj akumulatora w nasłonecznionym samochodzie, przy grzejniku lub w innych miejscach narażonych na wysoką temperaturę.

- W przypadku pożaru lub intensywnego dymienia oddal się od produktu i wezwij odpowiednie służby.
- Nie próbuj ponownie używać akumulatora, który uległ przegrzaniu, zalaniu, silnemu uderzeniu lub innemu poważnemu uszkodzeniu.

5. Montaż i demontaż

- Przed wymianą akumulatora wyłącz drukarkę.
- Akumulator montuj zgodnie z oznaczeniem i konstrukcją komory baterii.
- Nie wciskaj akumulatora na siłę.
- Upewnij się, że styki są czyste, suche i nieuszkodzone.
- W przypadku problemów z montażem sprawdź zgodność modelu baterii z drukarką.

6. Przechowywanie

- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu.
- Unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Nie przechowuj akumulatora razem z metalowymi przedmiotami, które mogłyby spowodować zwarcie styków.
- W przypadku dłuższego nieużywania zaleca się okresowe sprawdzanie stanu akumulatora zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

7. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

Nie używaj akumulatora, jeśli występuje:

- pęknięcie obudowy,
- wybrzuszenie lub spuchnięcie,
- wyciek,
- intensywny nietypowy zapach,
- nadmierne nagrzewanie,
- ślady przypalenia,
- uszkodzenie styków.

W przypadku kontaktu substancji wydostającej się z uszkodzonego akumulatora ze skórą lub oczami należy przemyć miejsce dużą ilością czystej wody i skontaktować się z lekarzem.

8. Transport

- Podczas transportu zabezpiecz akumulator przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem mechanicznym.
- Styki powinny być zabezpieczone przed przypadkowym zwarciem.
- Nie transportuj akumulatora razem z luźnymi metalowymi przedmiotami.
- Uszkodzonych, spuchniętych lub przegrzanych akumulatorów nie należy wysyłać standardową przesyłką bez zastosowania odpowiednich procedur dotyczących transportu baterii.

9. Utylizacja

Zużytego akumulatora nie wolno wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi.

Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytych baterii i akumulatorów albo do innego miejsca prowadzącego ich prawidłowy odbiór i recykling.

Nie należy samodzielnie rozbierać ani niszczyć akumulatora przed oddaniem go do utylizacji.

10. Informacje końcowe

Nieprawidłowe użytkowanie akumulatora może prowadzić do jego uszkodzenia, przegrzania, zwarcia, pożaru lub obrażeń.

Przed użyciem należy zapoznać się również z instrukcją obsługi drukarki oraz zaleceniami producenta dotyczącymi instalacji, ładowania i eksploatacji akumulatora.

Osoba odpowiedzialna na terenie UE:
HP Inc Polska Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2a
02-678 Warszawa, Polska
support@hp.com

Importer / sprzedawca:
PC SELEKT S.C.
Myślniew 62
63-507 Kobyla Góra, Polska
biuro@pcselekt.pl