Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt: Interaktywny toster dla dzieci – zabawkowe AGD z akcesoriami
Zalecany wiek: 3+

Ostrzeżenia

- Produkt przeznaczony jest dla dzieci od 3 roku życia.
- Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesięcy ze względu na obecność małych elementów, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Produkt powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed przekazaniem zabawki dziecku należy usunąć wszystkie elementy opakowania, folie, opaski oraz zabezpieczenia transportowe.
- Produkt jest zabawką i nie jest prawdziwym urządzeniem kuchennym.
- Nie wolno podłączać zabawki do prądu ani umieszczać jej w pobliżu działającego tostera, piekarnika, kuchenki, grzejnika lub otwartego ognia.
- Nie wkładać do tostera prawdziwego pieczywa, żywności, płynów ani innych przedmiotów niebędących elementami zestawu.
- Nie wkładać elementów zabawki do ust, nosa ani uszu.

Bezpieczne użytkowanie mechanizmu

- Toster posiada mechaniczny mechanizm sprężynowy powodujący wyskakiwanie zabawkowych tostów.
- Nie należy wkładać palców do otworów tostera podczas uruchamiania mechanizmu.
- Nie blokować ani nie przytrzymywać ręką mechanizmu podczas jego działania.
- Nie kierować otworów tostera w stronę twarzy lub oczu.
- Nie używać nadmiernej siły podczas naciskania przycisków lub dźwigni.
- W przypadku zablokowania mechanizmu należy przerwać zabawę. Nie wyciągać elementów na siłę.
- Nie demontować mechanizmu sprężynowego ani obudowy zabawki.

Bezpieczeństwo akcesoriów

- Zestaw zawiera drobne akcesoria, m.in. imitacje produktów spożywczych, naczynia i sztućce.
- Nie używać akcesoriów do uderzania innych osób.
- Nie wkładać sztućców ani innych elementów do prawdziwych urządzeń elektrycznych.
- Akcesoria służą wyłącznie do zabawy i nie są przeznaczone do przygotowywania, podawania ani spożywania prawdziwej żywności.
- Uszkodzone lub pęknięte elementy należy natychmiast usunąć z zasięgu dziecka.

Kontrola stanu produktu

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan tostera i wszystkich elementów zestawu.
- Nie używać produktu, jeżeli obudowa jest pęknięta, mechanizm działa nieprawidłowo lub pojawiły się ostre krawędzie.

- Regularnie sprawdzać, czy żadne części nie poluzowały się lub nie odłączyły.
- Nie wykonywać prowizorycznych napraw przy użyciu zszywek, drutu, gwoździ ani innych ostrych elementów.

Czyszczenie

- Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.
- Nie myć w zmywarce.
- Nie stosować agresywnych detergentów, alkoholu, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Przed ponownym użyciem dokładnie osuszyć produkt.

Przechowywanie

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Chronić przed wysoką temperaturą, wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Drobne elementy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 3 roku życia.
- Nie przechowywać zabawki w pobliżu prawdziwych urządzeń kuchennych.

Ważne

Produkt należy użytkować wyłącznie jako zabawkę i zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku zauważenia pęknięcia, uszkodzenia mechanizmu sprężynowego, ostrych krawędzi lub poluzowanych elementów należy natychmiast przerwać użytkowanie.

Zachować niniejszą instrukcję oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa do wykorzystania w przyszłości.