Instrukcja bezpieczeństwa – Zdalnie sterowana koparka RC

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 6 roku życia.
Produkt posiada oznaczenie CE.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa.

- Zabawka powinna być używana zgodnie z przeznaczeniem i pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nieodpowiednia dla dzieci poniżej 6 roku życia.
- Produkt zawiera małe elementy – istnieje ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Nie wkładać elementów zabawki, pilota ani akcesoriów do ust.
- Nie dotykać ruchomych elementów koparki podczas pracy, w szczególności ramienia, łyżki, mechanizmów obrotowych i gąsienic.
- Zachować bezpieczną odległość dłoni, włosów, odzieży i innych przedmiotów od ruchomych części.
- Nie używać zabawki w pobliżu schodów, ulic, zbiorników wodnych, ognia ani innych niebezpiecznych miejsc.
- Nie kierować ramienia ani łyżki w stronę twarzy lub innych osób.
- Nie siadać na zabawce, nie stawać na niej ani nie używać jej do przewożenia osób.
- Przed każdym użyciem sprawdzić stan zabawki, pilota, przewodów oraz elementów zasilających.
- Nie używać produktu, jeśli jest pęknięty, uszkodzony lub posiada poluzowane elementy.
- Chronić urządzenie przed wodą, wilgocią, deszczem i wysoką temperaturą, chyba że producent wyraźnie określił inaczej.
- Baterie lub akumulatory należy instalować zgodnie z oznaczeniem biegunowości.
- Wymianę oraz ładowanie akumulatorów powinien przeprowadzać lub nadzorować dorosły.
- Nie mieszać starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.
- Nie ładować baterii jednorazowych.
- Nie zwierać zacisków zasilania.
- Uszkodzone, przegrzane, zdeformowane lub przeciekające baterie/akumulatory należy natychmiast wycofać z użytkowania.
- Przed czyszczeniem należy wyłączyć zabawkę i odłączyć źródło zasilania.
- Czyścić wyłącznie miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzać w wodzie.
- Opakowanie nie jest zabawką. Po rozpakowaniu należy usunąć folie, opaski i pozostałe elementy opakowania z zasięgu dzieci.
- Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

Ostrzeżenie: Zabawka zawiera elementy ruchome i drobne części. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Zalecany nadzór osoby dorosłej.