Instrukcja bezpieczeństwa – Ogromny dźwig żuraw zdalnie sterowany, obrotowy, budowlany 122 cm z pilotem

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa. Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

1. Zabawka powinna być użytkowana zgodnie z przeznaczeniem oraz pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Montaż dźwigu powinien być wykonywany przez osobę dorosłą. Przed rozpoczęciem zabawy należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są prawidłowo połączone i stabilne.
3. Ze względu na dużą wysokość zabawki, dźwig należy ustawiać na równej, stabilnej i twardej powierzchni, z dala od krawędzi schodów, stołów i innych podwyższeń.
4. Nie wolno wspinać się na konstrukcję, opierać się o nią ani używać jej do podtrzymywania ciężaru ciała.
5. Podczas obracania ramienia dźwigu należy zachować bezpieczną odległość od twarzy, włosów, palców i odzieży.
6. Nie wkładać palców ani innych przedmiotów pomiędzy ruchome elementy mechanizmu.
7. Nie należy podnosić za pomocą dźwigu przedmiotów cięższych niż przewidziane przez producenta. Przeciążenie może spowodować uszkodzenie mechanizmu lub przewrócenie konstrukcji.
8. Nie kierować hakiem, ramieniem ani innymi ruchomymi elementami w stronę ludzi lub zwierząt.
9. Nie owijać linki, przewodu lub haka wokół szyi, rąk, palców ani innych części ciała. Istnieje ryzyko zaplątania i uduszenia.
10. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan linki, haka, ramienia, podstawy, elementów mocujących oraz pilota.
11. Nie używać zabawki, jeśli jest pęknięta, zdeformowana, ma poluzowane części lub uszkodzony mechanizm.
12. Nie dokonywać samodzielnych przeróbek konstrukcji, silników, instalacji elektrycznej ani elementów sterowania.
13. Produkt należy użytkować wyłącznie w suchym miejscu, chyba że producent wyraźnie dopuścił użytkowanie na zewnątrz.
14. Nie zanurzać zabawki ani pilota w wodzie i chronić je przed wilgocią.
15. Chronić produkt przed ogniem, wysoką temperaturą i bezpośrednim kontaktem ze źródłami ciepła.

Bezpieczeństwo baterii:

- Wymiany baterii powinna dokonywać osoba dorosła.
- Stosować wyłącznie baterie zgodne ze specyfikacją urządzenia.
- Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniem biegunowości.
- Nie mieszać baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów.
- Nie ładować baterii jednorazowych.
- Akumulatory należy ładować wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta i pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z zabawki.
- Nie wolno zwierać zacisków baterii.
- W przypadku dłuższego nieużywania produktu zaleca się wyjąć baterie.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Ostrzeżenie:
Zabawka zawiera ruchome elementy oraz może posiadać małe części. Nie jest przeznaczona do wspinania się ani podnoszenia ciężkich przedmiotów. W przypadku uszkodzenia, zablokowania mechanizmu, przegrzewania się lub nietypowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie.

Uwaga: Elementy opakowania, folie, opaski i zabezpieczenia transportowe nie są zabawkami i należy je usunąć przed przekazaniem produktu dziecku.