Instrukcja bezpieczeństwa – Zestaw bokserski dla dzieci z gruszką stojącą i rękawicami

Zestaw przeznaczony jest dla dzieci od 3. roku życia.

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Produkt należy użytkować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed pierwszym użyciem zestaw powinien zostać prawidłowo zmontowany przez osobę dorosłą.
- Przed rozpoczęciem zabawy upewnij się, że wszystkie elementy stojaka są prawidłowo połączone, dokręcone i nie wykazują uszkodzeń.
- Podstawę należy napełnić wodą lub piaskiem zgodnie z przeznaczeniem, aby ograniczyć ryzyko przewrócenia się zestawu podczas uderzania.
- Ustaw gruszkę na stabilnej, równej i nieśliskiej powierzchni.
- Zachowaj odpowiednią wolną przestrzeń wokół zestawu. W zasięgu odchylającej się gruszki nie powinny znajdować się inne osoby, zwierzęta, meble, szkło ani ostre przedmioty.
- Gruszka może gwałtownie odskakiwać po uderzeniu. Nie należy pochylać twarzy ani głowy bezpośrednio nad jej torem ruchu.
- Do uderzania gruszki używaj dołączonych rękawic.
- Nie uderzaj w gruszkę twardymi przedmiotami, kijami, narzędziami ani innymi akcesoriami.
- Nie kop stojaka ani podstawy i nie siadaj, nie stawaj ani nie wspinaj się na elementy zestawu.
- Wysokość gruszki należy dopasować do wzrostu dziecka i dokładnie zablokować mechanizm regulacyjny przed rozpoczęciem zabawy.
- Nie dokonuj regulacji wysokości podczas użytkowania zestawu.
- Nie wkładaj palców w sprężynę, mechanizm regulacji ani miejsca łączenia ruchomych elementów.
- Należy regularnie sprawdzać stan sprężyny, mocowań, stojaka, podstawy, gruszki i rękawic.
- Nie używaj produktu, jeśli którykolwiek element jest pęknięty, poluzowany, zdeformowany lub uszkodzony.
- Zabawa powinna być dostosowana do wieku i możliwości dziecka. Produkt nie jest profesjonalnym sprzętem treningowym i nie jest przeznaczony do walki pomiędzy dziećmi.
- Nie należy uderzać innych osób ani zwierząt.
- Produkt należy trzymać z dala od ognia, grzejników i innych źródeł wysokiej temperatury.
- Elementy opakowania, folie i drobne części montażowe należy usunąć z zasięgu dzieci.

Ostrzeżenie

Przechowywanie i konserwacja

Po zakończeniu zabawy zestaw należy przechowywać w suchym miejscu. Powierzchnię gruszki i rękawice czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie stosować agresywnych

środków chemicznych ani rozpuszczalników. Jeśli zestaw będzie przez dłuższy czas nieużywany, należy kontrolować stan podstawy oraz pozostałych elementów przed ponownym użyciem.