Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt: Mini Blender Kielichowy Obrotowy dla dzieci – zabawkowe AGD

Ostrzeżenia i zasady bezpiecznego użytkowania

- Produkt jest zabawką. Nie używać jako prawdziwego blendera ani urządzenia kuchennego.
- Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed przekazaniem zabawki dziecku należy usunąć wszystkie elementy opakowania, folie, opaski i zabezpieczenia transportowe.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan zabawki. Nie używać produktu w przypadku pęknięcia obudowy, uszkodzenia pojemnika, przewodów, mechanizmu obrotowego lub innych elementów.
- Nie wkładać palców, włosów, odzieży ani żadnych przedmiotów do obracającego się mechanizmu podczas pracy zabawki.
- Nie blokować ręcznie obracających się elementów.
- Przed zdejmowaniem pojemnika, czyszczeniem lub wymianą baterii należy wyłączyć zabawkę.
- Do pojemnika nie należy wkładać prawdziwej żywności, płynów ani gorących substancji.
- Produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością.
- Nie zanurzać podstawy zabawki w wodzie ani innych cieczach.
- Do czyszczenia używać lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki. Przed ponownym użyciem dokładnie osuszyć produkt.
- Nie używać zabawki w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach o dużej wilgotności.
- Małe elementy zestawu mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Nie pozwalać dziecku wkładać elementów zabawki do ust, nosa ani uszu.
- W przypadku uszkodzenia lub odłączenia się małych części należy natychmiast przerwać użytkowanie zabawki.

Bezpieczeństwo baterii

Zabawka wymaga **2 baterii AA**. Baterie nie są dołączone do zestawu.

- Baterie powinny być wkładane i wymieniane wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Należy zachować prawidłową polaryzację baterii (+/-).
- Nie mieszać baterii nowych ze zużytymi.
- Nie mieszać różnych typów ani marek baterii.
- Nie używać jednocześnie baterii alkalicznych, standardowych i akumulatorów, chyba że producent wyraźnie na to zezwala.
- Nie zwierać styków komory baterii.
- Nie ładować baterii jednorazowych.
- Zużyte lub rozładowane baterie należy niezwłocznie wyjąć z zabawki.
- Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć z niej baterie.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, rozbierać, przebijać ani narażać na wysoką temperaturę.

- W przypadku wycieku z baterii unikać kontaktu elektrolitu ze skórą i oczami. W razie kontaktu przemyć miejsce dużą ilością wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie

- Przechowywać produkt w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz źródeł ciepła.
- Przechowywać baterie i elementy zestawu poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie przechowywać zabawki w stanie mokrym lub zabrudzonym.

Utylizacja

Zużytych baterii oraz elementów elektronicznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ważne

Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość. W przypadku zauważenia uszkodzenia produktu należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.