Instrukcja bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony wyłącznie do zabawy zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Używać pod nadzorem osoby dorosłej, szczególnie przez młodsze dzieci.
- Przed użyciem sprawdzić stan zabawki, pilota, przewodów, komory baterii i elementów ruchomych.
- Nie używać produktu, jeśli obudowa jest pęknięta, elementy są poluzowane lub widoczne są inne uszkodzenia.
- Nie wkładać palców, włosów, odzieży ani innych przedmiotów w ruchome elementy zabawki.
- Nie kierować zabawki w stronę schodów, ulicy, zbiorników wodnych ani innych miejsc, w których może dojść do uszkodzenia lub wypadku.
- Używać wyłącznie na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Chronić zabawkę i pilot przed wodą, wilgocią, wysoką temperaturą i bezpośrednim działaniem ognia.
- Stosować wyłącznie baterie zgodne z oznaczeniem producenta. Nie mieszać nowych i zużytych baterii ani różnych typów baterii.
- Baterie wkładać zgodnie z oznaczeniem biegunowości. Wymianę baterii powinien wykonywać dorosły.
- Nie ładować baterii jednorazowych. Akumulatory ładować wyłącznie odpowiednią ładowarką i pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zużyte baterie niezwłocznie usunąć z zabawki i przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki.
- Nie pozwalać dziecku wkładać elementów zabawki, baterii ani akcesoriów do ust.
- Zachować opakowanie i instrukcję do późniejszego wykorzystania.
- Czyścić wyłącznie miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzać w wodzie.
- Przechowywać w miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci, gdy zabawka nie jest używana.