Instrukcja bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony do zabawy przez dzieci zgodnie z zaleceniami wiekowymi producenta.
- Używać pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed pierwszym użyciem osoba dorosła powinna prawidłowo zmontować kuchnię i sprawdzić stabilność wszystkich elementów.
- Nie używać zabawki, jeśli posiada pęknięcia, ostre krawędzie, poluzowane części lub inne uszkodzenia.
- Małe elementy i akcesoria mogą stwarzać ryzyko połknięcia lub zadławienia. Przechowywać je poza zasięgiem młodszych dzieci.
- Kuchnię ustawiać na równej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Nie wspinać się, nie siadać i nie stawać na kuchni ani jej elementach.
- Do zbiornika i kranu używać wyłącznie czystej wody. Nie wlewać gorącej wody ani innych płynów.
- Po zabawie opróżnić zbiornik z wody i dokładnie osuszyć elementy.
- Elementów elektronicznych, modułów dźwiękowych i komory baterii nie zanurzać w wodzie.
- Baterie wkładać zgodnie z oznaczeniem biegunowości. Wymianę baterii powinna wykonywać osoba dorosła.
- Nie mieszać nowych i zużytych baterii ani różnych typów baterii.
- Nie ładować baterii jednorazowych. Zużyte baterie usuwać z zabawki i przekazywać do odpowiedniego punktu zbiórki.
- Nie używać prawdziwego ognia, gorących naczyń ani urządzeń grzewczych podczas zabawy.
- Nie wkładać palców ani przedmiotów do ruchomych lub mechanicznych elementów zabawki.
- Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie stosować agresywnych środków chemicznych.
- Opakowanie, folie i elementy zabezpieczające usunąć przed przekazaniem produktu dziecku.
- Zachować instrukcję oraz informacje producenta do późniejszego wykorzystania.