Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Sekator ogrodowy nożycowy Parkside

Maksymalna średnica cięcia: 10 mm
Rodzaj: Sekator ręczny typu bypass

1. Przeznaczenie produktu

Sekator ogrodowy Parkside HG09805 przeznaczony jest do ręcznego przycinania kwiatów, róż, młodych pędów, cienkich gałązek oraz krzewów ozdobnych.

Produkt umożliwia precyzyjne cięcie świeżych części roślin o średnicy nieprzekraczającej 10 mm.

Sekator jest przeznaczony do użytku prywatnego w ogrodzie, na balkonie, tarasie oraz podczas pielęgnacji roślin doniczkowych.

Nie należy wykorzystywać urządzenia do cięcia metalu, przewodów, tworzyw sztucznych ani innych twardych materiałów.

2. Budowa i wyposażenie

Sekator wyposażony jest w:

- Ostrze tnące ze szlifowanej stali węglowej.
- Nieprzywierającą powłokę ostrza.
- Mechanizm nożycowy bypass.
- Ergonomiczne, antypoślizgowe rękojeści.
- Mechanizm regulacji rozstawu rękojeści.
- Blokadę zabezpieczającą ostrza.
- Mechanizm sprężynowy wspomagający otwieranie.
- Pasek zabezpieczający na nadgarstek.

3. Zasady bezpieczeństwa

UWAGA! Ostre ostrza – ryzyko skaleczenia!

1. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
2. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
3. Podczas pracy zachować szczególną ostrożność i nie wkładać palców pomiędzy ostrza.
4. Zaleca się stosowanie rękawic ogrodniczych oraz okularów ochronnych.
5. Przed każdym użyciem sprawdzić stan ostrzy, rękojeści, śruby mocującej i blokady.
6. Nie używać sekatora w przypadku uszkodzenia, poluzowania elementów lub nieprawidłowej pracy mechanizmu.
7. Nie przekraczać maksymalnej średnicy cięcia wynoszącej 10 mm.

8. Nie stosować nadmiernej siły ani dodatkowych przedłużek rękojeści.
9. Podczas cięcia drugą rękę trzymać w bezpiecznej odległości od ostrzy.
10. Nie kierować ostrzy w stronę innych osób ani zwierząt.
11. Po zakończeniu pracy zamknąć ostrza i włączyć blokadę bezpieczeństwa.
12. Nie pozostawiać sekatora bez nadzoru w miejscu dostępnym dla dzieci.

4. Przygotowanie do pracy

1. Wyjąć sekator z opakowania.
2. Usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe, w tym plastikowe opaski mocujące.
3. Sprawdzić, czy sekator nie posiada widocznych uszkodzeń.
4. Skontrolować prawidłowe działanie mechanizmu sprężynowego.
5. Zwolnić blokadę bezpieczeństwa.
6. W razie potrzeby wyregulować rozstaw rękojeści, dostosowując go do wielkości dłoni.
7. Upewnić się, że ostrza otwierają się i zamykają płynnie.

5. Sposób użytkowania

Przycinanie roślin:

1. Wybrać pęd lub gałązkę przeznaczoną do przycięcia.
2. Upewnić się, że jej średnica nie przekracza 10 mm.
3. Umieścić pęd pomiędzy ostrzami sekatora.
4. Ustawić ostrza w odpowiednim miejscu cięcia.
5. Ścisnąć rękojeści płynnym, zdecydowanym ruchem.
6. Po wykonaniu cięcia zwolnić nacisk, umożliwiając ponowne otwarcie ostrzy.
7. W razie potrzeby powtórzyć czynność.

Wskazówki:

- W przypadku żywych pędów wykonywać cięcie w odpowiednim miejscu, zgodnie z wymaganiami danego gatunku rośliny.
- Nie zgniatać ani nie wykręcać pędów podczas cięcia.
- Nie używać sekatora do przecinania grubych, suchych i silnie zdrewniałych gałęzi.
- W przypadku dużego oporu przerwać cięcie i zastosować odpowiednie narzędzie.

6. Regulacja rękojeści i blokada

Sekator posiada regulowany rozstaw rękojeści umożliwiający dopasowanie narzędzia do dłoni użytkownika.

Przed rozpoczęciem pracy należy ustawić odpowiedni rozstaw oraz sprawdzić prawidłowe działanie mechanizmu.

Blokada bezpieczeństwa:

- Przed rozpoczęciem pracy zwolnić blokadę ostrzy.
- Po zakończeniu pracy zamknąć rękojeści i zabezpieczyć sekator blokadą.
- Nie używać narzędzia, jeżeli blokada nie działa prawidłowo.

Nie należy wymuszać ruchu elementów regulacyjnych.

7. Czyszczenie i konserwacja

Aby zachować sprawność sekatora:

1. Po każdym użyciu usunąć pozostałości roślin, ziemi oraz soków roślinnych.
2. Ostrza czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką.
3. W razie potrzeby zastosować delikatny środek czyszczący.
4. Po czyszczeniu dokładnie osuszyć wszystkie metalowe elementy.
5. Okresowo nałożyć niewielką ilość oleju konserwującego na przegub i odpowiednie powierzchnie metalowe.
6. Regularnie kontrolować stan ostrzy oraz śruby mocującej.
7. Nie używać agresywnych rozpuszczalników ani materiałów ściernych mogących uszkodzić powłokę ostrza.

UWAGA: Przed czyszczeniem i konserwacją należy zabezpieczyć ostrza przed przypadkowym zamknięciem.

Nie myć sekatora w zmywarce ani nie pozostawiać zanurzonego w wodzie.

8. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym, czystym i przewiewnym miejscu.
- Chronić przed wilgocią oraz działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- Przed odłożeniem zamknąć ostrza i włączyć blokadę.
- Nie przechowywać sekatora razem z substancjami powodującymi korozję.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.

9. Możliwe problemy i rozwiązania

Sekator nie przecina gałązek prawidłowo:

- Sprawdzić, czy średnica pędu nie przekracza 10 mm.
- Oczyścić ostrza z zabrudzeń.
- Sprawdzić stan i ostrość ostrzy.

Ostrza otwierają się z oporem:

- Sprawdzić mechanizm sprężynowy.
- Usunąć zanieczyszczenia z przegubu.
- W razie potrzeby zastosować niewielką ilość oleju konserwującego.

Blokada bezpieczeństwa nie działa:

- Sprawdzić, czy mechanizm nie jest zabrudzony.
- Nie stosować nadmiernej siły.
- W przypadku uszkodzenia zaprzestać użytkowania sekatora.

10. Utylizacja produktu

Zużyty lub uszkodzony sekator należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Opakowanie papierowe oraz elementy z tworzyw sztucznych należy segregować zgodnie z oznaczeniami materiałowymi.

Nie pozostawiać ostrych elementów niezabezpieczonych w odpadach.

11. Informacje o producencie

Producent / podmiot odpowiedzialny:

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
Niemcy