Instrukcja bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony do użytku dekoracyjnego.
- Przed montażem należy sprawdzić wszystkie elementy choinki oraz stojak pod kątem uszkodzeń.
- Choinkę ustawiać wyłącznie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Upewnić się, że stojak jest prawidłowo rozłożony i zabezpieczony przed przewróceniem.
- Nie ustawiać choinki w przejściach, na schodach ani w miejscach, w których może zostać przypadkowo potrącona.
- Trzymać z dala od otwartego ognia, kominków, świec, grzejników i innych źródeł wysokiej temperatury.
- Nie używać uszkodzonych lampek, przewodów lub innych dekoracji elektrycznych zamontowanych na choince.
- Nie przeciążać gałęzi ciężkimi ozdobami.
- Podczas rozkładania gałęzi zachować ostrożność, aby uniknąć zadrapań lub skaleczeń.
- Montaż i demontaż powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Dzieci nie powinny wspinać się na choinkę ani ciągnąć za jej gałęzie i dekoracje.
- Nie pozostawiać małych elementów montażowych w zasięgu dzieci.
- W przypadku zauważenia uszkodzenia konstrukcji lub stojaka należy zaprzestać użytkowania.
- Po sezonie choinkę przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Opakowanie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.