Instrukcja bezpieczeństwa

Samochód zdalnie sterowany OFF ROAD 4WD 1:16

Produkt przeznaczony dla dzieci od 8 roku życia. Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie używać pojazdu w pobliżu ruchu ulicznego, schodów, zbiorników wodnych, ognia ani innych niebezpiecznych miejsc. Nie kierować pojazdu w stronę ludzi ani zwierząt. Nie wkładać palców ani innych przedmiotów w obracające się koła.

Przed każdym użyciem sprawdzić stan pojazdu, przewodów, akumulatora oraz elementów mocujących. Nie używać produktu w przypadku widocznego uszkodzenia. Do ładowania używać wyłącznie odpowiedniego przewodu i źródła zasilania zgodnego z parametrami produktu. Ładowanie akumulatora powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej, na niepalnej powierzchni i z dala od materiałów łatwopalnych. Nie pozostawiać ładującego się akumulatora bez nadzoru. Nie zwierać styków, nie przebijać, nie zgniatać, nie rozmontowywać ani nie wrzucać akumulatora do ognia. W przypadku przegrzania, odkształcenia lub uszkodzenia akumulatora natychmiast przerwać użytkowanie.

Nie używać produktu w wodzie ani podczas deszczu, jeżeli producent nie określił go jako wodoodpornego. Po zakończeniu zabawy wyłączyć pojazd i pilot. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem małych dzieci.