Instrukcja bezpieczeństwa

Nożyce teleskopowe do gałęzi Parkside HG13027

Marka: Parkside
Model: HG13027
EAN: 4054599253695
Rodzaj produktu: Ręczne nożyce teleskopowe do przycinania gałęzi
Maksymalna średnica cięcia: 40 mm
Regulowana długość: ok. 64–85 cm

---

1. Przeznaczenie produktu

Nożyce teleskopowe Parkside HG13027 przeznaczone są do ręcznego przycinania gałęzi drzew, krzewów ozdobnych, roślin ogrodowych oraz drzew owocowych.

Produkt umożliwia cięcie gałęzi o średnicy do 40 mm, w zależności od twardości i rodzaju drewna.

Nożyce przeznaczone są do prac ogrodniczych wykonywanych z poziomu podłoża.

Nie należy używać produktu do cięcia metalu, przewodów elektrycznych, tworzyw sztucznych ani innych materiałów niezgodnych z przeznaczeniem narzędzia.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! Ostre ostrza – ryzyko poważnych skaleczeń i obrażeń ciała.

1. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa.
2. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
3. Nożyce mogą być używane wyłącznie przez osoby zdolne do bezpiecznej obsługi narzędzia.
4. Podczas pracy należy zachować szczególną ostrożność.
5. Nie wkładać dłoni ani palców pomiędzy ostrza i elementy mechanizmu tnącego.
6. Nie kierować ostrzy w stronę ludzi ani zwierząt.
7. Nie używać narzędzia w przypadku uszkodzenia ostrzy, rękojeści lub mechanizmu teleskopowego.
8. Nie stosować nadmiernej siły podczas cięcia.
9. Nie przekraczać maksymalnej deklarowanej średnicy cięcia 40 mm.
10. Nie używać nożyc pod wpływem alkoholu, środków odurzających ani substancji ograniczających koncentrację.
11. Nie wykonywać prac w warunkach ograniczonej widoczności.
12. Nie pozostawiać narzędzia bez nadzoru w miejscu dostępnym dla dzieci.

3. Środki ochrony indywidualnej

Podczas pracy zaleca się stosowanie:

- **Okularów ochronnych** – zabezpieczających oczy przed odpryskami drewna i spadającymi fragmentami roślin.
- **Rękawic ochronnych** – zmniejszających ryzyko otarć i skaleczeń.
- **Obuwia ochronnego** – z antypoślizgową podeszwą.
- **Odzieży roboczej** – dopasowanej, bez luźnych elementów mogących zahaczyć o gałęzie.
- **Kasku ochronnego** – podczas prac, przy których istnieje ryzyko spadania gałęzi.

4. Bezpieczeństwo podczas przycinania gałęzi

1. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stabilność podłoża.
2. Upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się dzieci, zwierzęta ani osoby postronne.
3. Ocenić kierunek, w którym może spaść odcięta gałąź.
4. Nie stawać bezpośrednio pod gałęzią przeznaczoną do odcięcia.
5. Nie wykonywać cięcia bezpośrednio nad głową.
6. Nie przytrzymywać ciętej gałęzi dłonią w pobliżu ostrzy.
7. Nie ciąć gałęzi znajdujących się pod silnym naprężeniem bez oceny ryzyka ich gwałtownego odskoczenia.
8. Nie skręcać ani nie wyginać nożyc podczas cięcia.
9. Jeżeli gałąź jest zbyt gruba lub twarda, zastosować odpowiednie narzędzie, np. piłę ogrodniczą.
10. Unikać pracy podczas silnego wiatru, burzy, opadów deszczu oraz na śliskim podłożu.

UWAGA: Podczas przycinania wyższych krzewów należy zachować bezpieczną odległość od spadających gałęzi.

5. Bezpieczeństwo mechanizmu teleskopowego

Nożyce wyposażone są w regulowane ramiona teleskopowe.

Przed rozpoczęciem pracy należy:

1. Sprawdzić stan techniczny obu ramion.
2. Ustawić wymaganą długość narzędzia.
3. Upewnić się, że mechanizmy blokujące zostały prawidłowo zatrzaśnięte.
4. Sprawdzić, czy ramiona nie przesuwają się samoczynnie.
5. Wykonać próbny ruch bez cięcia materiału.

OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowo zablokowane ramiona mogą wysunąć się podczas pracy i spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

Nie należy regulować długości nożyc podczas wykonywania cięcia.

6. Bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości

- Nie używać nożyc podczas stania na niestabilnych przedmiotach.
- Nie wychylać się nadmiernie podczas przycinania gałęzi.

- Nie wykonywać prac z drabiny bez zapewnienia odpowiedniej stabilności i oceny ryzyka.
- Nie używać narzędzia w pobliżu napowietrznych przewodów elektrycznych.
- Nie próbować przycinać gałęzi znajdujących się poza bezpiecznym zasięgiem użytkownika.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nożyce nie posiadają izolacji elektrycznej. Kontakt z przewodami pod napięciem może prowadzić do porażenia prądem lub śmierci.

7. Bezpieczne użytkowanie ostrzy

1. Przed każdym użyciem sprawdzić stan ostrzy.
2. Nie używać narzędzia z pękniętymi, wygiętymi lub uszkodzonymi ostrzami.
3. Nie dotykać krawędzi tnących gołymi rękami.
4. Nie próbować prostować uszkodzonych ostrzy.
5. Nie usuwać zakleszczonych gałęzi poprzez szarpanie narzędzia.
6. Przed usunięciem zakleszczonego materiału zwolnić nacisk na rękojeści i zabezpieczyć ostrza przed przypadkowym zamknięciem.
7. Podczas czyszczenia i konserwacji stosować rękawice ochronne.

8. Czyszczenie i konserwacja

Aby zapewnić bezpieczne działanie nożyc:

1. Po zakończeniu pracy usunąć pozostałości roślin, ziemi i soków roślinnych.
2. Ostrza czyścić miękką ściereczką lub szczotką.
3. W razie potrzeby użyć lekko wilgotnej ściereczki.
4. Po czyszczeniu dokładnie osuszyć metalowe elementy.
5. Okresowo stosować odpowiedni środek konserwujący do metalowych części narzędzia.
6. Kontrolować stan połączeń śrubowych, ostrzy i mechanizmu teleskopowego.
7. Nie stosować agresywnych środków chemicznych mogących uszkodzić powierzchnię narzędzia.
8. Nie zanurzać całego narzędzia w wodzie.

UWAGA: Wszystkie prace konserwacyjne należy wykonywać po zakończeniu użytkowania, z zachowaniem ostrożności przy ostrzach.

9. Przechowywanie i transport

- Przechowywać nożyce w suchym, czystym miejscu.
- Chronić przed wilgocią i korozją.
- Przed przechowywaniem złożyć ramiona teleskopowe.
- Założyć osłonę ostrza, jeżeli jest dostępna.
- Nie przechowywać narzędzia w miejscu dostępnym dla dzieci.
- Podczas transportu zabezpieczyć ostrza przed przypadkowym kontaktem.
- Nie przenosić nożyc za ostrza.
- Nie pozostawiać narzędzia na ścieżkach, schodach ani innych ciągach komunikacyjnych.

10. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

Należy natychmiast przerwać użytkowanie, jeżeli:

- Ostrza są pęknięte, odkształcone lub nadmiernie zużyte.
- Mechanizm teleskopowy nie blokuje się prawidłowo.
- Rękojeści są uszkodzone.
- Połączenia śrubowe są poluzowane.
- Podczas cięcia występują nietypowe opory lub odgłosy.
- Narzędzie nie działa zgodnie z przeznaczeniem.

Nie należy samodzielnie dokonywać przeróbek konstrukcyjnych.

Uszkodzone elementy należy wymieniać wyłącznie na części odpowiednie dla danego modelu, zgodnie z zaleceniami producenta.

11. Postępowanie w sytuacji zagrożenia

W przypadku skaleczenia lub innego urazu:

1. Natychmiast przerwać pracę.
2. Odłożyć narzędzie w bezpieczne miejsce.
3. Zabezpieczyć ostrza przed przypadkowym zamknięciem.
4. Udzielić pierwszej pomocy odpowiedniej do rodzaju obrażeń.
5. W przypadku silnego krwawienia, głębokiej rany lub poważnego urazu wezwać pomoc medyczną.

Numer alarmowy: 112

12. Utylizacja produktu

Zużyte lub uszkodzone nożyce należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Metalowe elementy narzędzia mogą podlegać odzyskowi surowców.

Przed przekazaniem produktu do utylizacji należy zabezpieczyć ostre krawędzie.

Opakowanie należy segregować zgodnie z oznaczeniami materiałowymi.

13. Dane identyfikacyjne produktu

- **Marka:** Parkside
- **Model:** HG13027
- **EAN:** 4054599253695
- **Rodzaj:** Ręczne nożyce teleskopowe do gałęzi
- **Maksymalna średnica cięcia:** 40 mm
- **Regulacja długości:** ok. 64–85 cm
- **Zasilanie:** Ręczne

14. Ważne ostrzeżenia końcowe

PAMIĘTAJ:

- Nie wkładaj palców pomiędzy ostrza.
- Nie przekraczaj maksymalnej średnicy cięcia.
- Zawsze sprawdzaj blokadę ramion teleskopowych.
- Nie pracuj w pobliżu przewodów elektrycznych.
- Nie stój bezpośrednio pod odcinanymi gałęziami.
- Używaj okularów i rękawic ochronnych.
- Po zakończeniu pracy zabezpiecz ostrza.
- Przechowuj narzędzie poza zasięgiem dzieci.