Instrukcja bezpieczeństwa – Przenośna toaleta / nocnik / podstawka 2w1, świecący i grający

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa. Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

1. Produkt przeznaczony jest do nauki korzystania z toalety przez dzieci, wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Produkt powinien być używany pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy nocnik jest prawidłowo złożony, stabilny oraz czy wszystkie elementy są właściwie zamocowane.
4. Nocnik należy ustawiać wyłącznie na równej, suchej i stabilnej powierzchni.
5. W przypadku używania produktu jako nakładki/podstawki na sedes należy upewnić się, że jest stabilnie osadzony i nie przesuwa się podczas użytkowania.
6. Nie pozostawiać dziecka bez opieki podczas korzystania z nocnika ani toalety.
7. Nie pozwalać dziecku stawać, skakać ani wspinać się na produkt.
8. Nie używać produktu jako krzesełka, stopnia, zabawki do wspinania ani podestu.
9. Należy uważać na ruchome i składane części. Podczas montażu lub składania chronić palce dziecka przed przycięciem.
10. Nie używać produktu, jeśli jest pęknięty, niestabilny, zdeformowany lub posiada poluzowane elementy.
11. Nie dokonywać samodzielnych przeróbek konstrukcji ani mechanizmu produktu.
12. Po każdym użyciu należy opróżnić i dokładnie umyć elementy mające kontakt z nieczystościami.
13. Do czyszczenia używać łagodnych środków odpowiednich do tworzyw sztucznych. Nie stosować agresywnych rozpuszczalników ani substancji mogących uszkodzić powierzchnię.
14. Przed ponownym użyciem produkt powinien być dokładnie wysuszony.
15. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wysokiej temperatury i otwartego ognia.

Funkcje świetlne i dźwiękowe / baterie:

- Wymiany baterii powinna dokonywać wyłącznie osoba dorosła.
- Stosować wyłącznie baterie zgodne ze specyfikacją produktu.
- Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniem biegunowości.
- Nie mieszać nowych i zużytych baterii ani baterii różnych typów.
- Nie ładować baterii jednorazowych.
- Nie wolno zwierać zacisków baterii.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z produktu.
- Element elektroniczny należy chronić przed zalaniem i zanurzeniem w wodzie.
- W przypadku przegrzewania się, wycieku z baterii lub nieprawidłowego działania funkcji elektronicznych należy natychmiast przerwać użytkowanie.

Ostrzeżenie:
Przed użyciem zawsze sprawdzić stabilność produktu. Dziecko korzystające z nocnika lub nakładki powinno znajdować się pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Uszkodzonego lub niestabilnego produktu nie należy używać.

Uwaga: Opakowanie, folie, zabezpieczenia transportowe i inne elementy opakowania nie są zabawkami i należy je usunąć z zasięgu dziecka.