Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt przeznaczony do zabawy dla dzieci wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania i zabezpieczenia transportowe.
- Zalecany jest nadzór osoby dorosłej podczas zabawy.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony, pęknięty lub posiada luźne elementy.
- Regularnie sprawdzać stan zabawki oraz jej elementów mocujących.
- Nie dopuszczać do kontaktu produktu z wodą, wilgocią ani źródłami wysokiej temperatury.
- Nie umieszczać zabawki w pobliżu otwartego ognia.
- Produkt nie jest elementem sterującym pojazdem i nie może być używany jako wyposażenie wpływające na bezpieczeństwo jazdy.
- Podczas użytkowania w samochodzie zabawka nie może ograniczać widoczności kierowcy, dostępu do elementów sterujących ani działania pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych.
- Nie mocować zabawki w miejscu mogącym spowodować obrażenia podczas gwałtownego hamowania lub kolizji.
- Jeżeli produkt jest zasilany bateriami, baterie powinny być wymieniane przez osobę dorosłą. Należy stosować wyłącznie baterie odpowiedniego typu i zachować prawidłową polaryzację.
- Nie mieszać baterii nowych i zużytych ani baterii różnych typów.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z zabawki i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Nie zwierać zacisków zasilania i nie ładować baterii jednorazowych.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem bardzo małych dzieci, jeżeli zawiera drobne lub odłączane elementy.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.